


Imou

Quick Start Guide

V1.0.0






× 1



× 1



LED

IR & 


QR





RESET





RESET 5 s



service.global@imoulife.com

 <https://www.imoulife.com>

 @imouglobal



Imou Support

English

1 Install the Camera

Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please **see part 1**.

2 Get the Imou Life App

Scan the QR code **on part 2** or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

3 Set Up the Camera

Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (**see part 3**).

LED Status		Device Status
Green	Flashing	Ready to set up the device
	Solid	Working properly
Red	Flashing	Network disconnected
	Solid	Failed to set up the device
Green & Red	Alternating	Booting
	Alternating	Device malfunction
Off	/	Updating firmware
	/	Power off
Off	/	LED turned off

i If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 5 s. The LED turns solid red when the camera is booting.

Deutsch

1 Kamera installieren

Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in **Abschnitt 1**.

2 App Imou Life erhalten

Scannen Sie den QR-Code **in Abschnitt 2** oder suchen Sie nach „Imou Life“, um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

3 Richten Sie die Kamera ein

Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (**siehe Abschnitt 3**).

LED-Status		Gerätestatus
Grün	Blinkend	Bereit zur Einrichtung des Gerätes
	Durchgehend	Funktioniert ordnungsgemäß
Rot	Blinkend	Netzwerk getrennt
	Durchgehend	Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen
Grün und rot	Abwechselnd	Gerät fährt hoch
	Abwechselnd	Gerätestörung
Aus	/	Firmware wird aktualisiert
	/	Ausgeschaltet
Aus	/	LED ausgeschaltet

i Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 5 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.

Français

1 Installez la caméra

Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, **voir partie 1**.

2 Obtenir l'appli Imou Life

Scannez le code QR **à la partie 2** ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

3 Configuration de la caméra

Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (**voir partie 3**).

État du voyant		État de l'appareil
Vert	Clignotant	Prêt à configurer l'appareil
	Fixe	Fonctionne correctement
Rouge	Clignotant	Réseau déconnecté
	Fixe	Échec de la configuration de l'appareil
Vert et rouge	Alternatif	Démarrage
	Alternatif	Défaillance de l'appareil
Éteint	/	Le microprogramme est en cours de mise à jour
	/	Arrêt
Éteint	/	LED s'allume

i Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.

Nederlands

1 De camera installeren

Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, **zie deel 1**.

2 Download de Imou Life App

Scan de QR-code **op deel 2** of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.

3 De camera instellen

Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (**zie deel 3**).

LED-status		Apparaatstatus
Groen	Knipperend	Apparaat is gereed voor installatie
	Continue aan	Werk perfect
Rood	Knipperend	Netwerkverbinding verbroken
	Continue aan	Apparaat installeren mislukt
Groen & Rood	Afwisselend	Bezig met opstarten
	Afwisselend	Apparaat storing
Uit	/	Firmware bijwerken
	/	Uitzetten
Uit	/	LED uitgeschakeld

i Als u de camera moet resetten, dan houdt u de reset-knop 5 s ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.

Español

1 Instale la cámara

Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para consultar el proceso de instalación con más detalle, consulte el **apartado 1**.

2 Descargue la aplicación Imou Life

Escanee el código QR **en el apartado 2** o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.

3 Configure el dispositivo

Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (**consulte el apartado 3**).

Estado del led		Estado del dispositivo
Verde	Parpadeo	Listo para configurar el dispositivo
	Fijo	A funcionar correctamente
Rojo	Parpadeo	Red desconectada
	Fijo	Fallo al configurar el dispositivo
Verde y rojo	Alternante	Arranque
	Alternante	Avería del dispositivo
Apagado	/	Actualizando firmware
	/	Apagándose
Apagado	/	LED apagado

i Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara arranque.

Português

1 Instalar a câmara

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a **secção 1**.

2 Obter a aplicação Imou Life

Leia o código QR **na secção 2** ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

3 Configurar a câmara

Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração (**consulte a secção 3**).

Estado do LED		Estado do dispositivo
Verde	A piscar	Pronto para configurar o dispositivo
	Fixo	A funcionar corretamente
Vermelho	A piscar	Rede desligada
	Fixo	Falha ao configurar o dispositivo
Verde e vermelho	Alternado	Arranque
	Alternado	Avaria do dispositivo
Desligado	/	A atualizar o firmware
	/	Encerramento
Desligado	/	LED desligado

i Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 5 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmara estiver a reiniciar.

Italiano

1 Installazione della telecamera

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, **vedere parte 1**.

2 Scaricare l'app Imou Life

Scansionare il codice QR **parte 2** o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedervi.

3 Impostazione della telecamera

Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (**vedere parte 3**).

LED di stato		Stato del dispositivo
Verde	Lampeggiante	Dispositivo pronto per la configurazione
	Fisso	Funzionamento corretto
Rosso	Lampeggiante	Rete disconnessa
	Fisso	Configurazione del dispositivo non riuscita
Verde e rosso	Alternati	Avvio
	Alternati	Malfunzionamento del dispositivo
Disattivo	/	Aggiornamento firmware
	/	Spegnimento
Disattivo	/	LED spento

i Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.

Polski

1 Montaż kamery

Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury instalacji, należy zapoznać się z **częścią 1**.

2 Pobieranie aplikacji Imou Life

Zeskanować kod QR **znajdujący się w 2. części** lub wyszukać aplikację „Imou Life”, aby ją pobrać i zainstalować. Założyć konto i zalogować się.

3 Konfiguracja kamery

Zeskanować kod QR, znajdujący się na obudowie urządzenia lub na okładce niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację (**zapoznać się z częścią 3**).

Wskaźnik stanu		Stan urządzenia
Zielony	Światło migające	Gotowość do konfigurowania urządzenia
	Światło stałe	Prawidłowa praca
Czerwony	Światło migające	Rozłączono z siecią
	Światło stałe	Konfigurowanie urządzenia nie powiodło się
Zielony i czerwony	Światło naprzemiennie	Uruchamianie
	Światło naprzemiennie	Usterka urządzenia
Wyłączone	/	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
	/	Wyłączanie
Wyłączone	/	Dioda LED wyłączona

i W razie konieczności zresetowania kamery nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 5 s. Dioda LED zmieni kolor na czerwony, podczas gdy kamera będzie się ponownie uruchamiać.

Türkçe

1 Kamera Kurulumu

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun. Ayrıntılı kurulum süreci için lütfen **bkz. bölüm 1**.

2 Imou Life Uygulamasının Edinilmesi

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu **bölüm 2'de** taratın veya "Imou Life" arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

3 Kamerayı Kurma

Cihazın gövdesindeki veya bu kılavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamayla taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (**bkz. bölüm 3**).

LED Durumu		Cihaz durumu
Yeşil	Yanıp sönmeye Sabit	Cihazı kurulumaya hazır
	Sabit	Düzenli çalışıyor
Kırmızı	Yanıp sönmeye Sabit	Ağ bağlantısı kesildi
	Sabit	Cihaz kurulumu yapılamadı
Yeşil ve Kırmızı	Dönüşümlü	Önyükleme
	Dönüşümlü	Cihaz anızası
Kapalı	/	Donanım yazılımı güncelleniyor
	/	Kapatma
Kapalı	/	LED kapatıldı

i Kamerayı sıfırlamanız gerekirse, sıfırlama düğmesine 5 saniye basılı tutun. Kamera ağırlıklı LED sabit kırmızıya döner.

Svenska

1 Montering av kameran

Säkerställ att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerans vikt.
Se del 1 för detaljerat installationsförfarande.

2 Skaffa Imou Life-appen

Skanna QR-koden **på del 2** eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigureringen (**se del 3**).

3 Konfigurera kameran

Skanna QR-koden på enheten eller på guidens överdel med appen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigureringen (**se del 3**).

Lysdiodens status	Enhetens status
Grön	Blinkar Redo att konfigurera enheten
	Fast sken Fungerar korrekt
	Blinkar Nätverk fränkopplat
Röd	Det gick inte att konfigurera enheten
	Fast sken Startar
	Enhetsfel
Grön och röd	Uppdaterar firmware
	Avstängd
Släckt	/ Lysdiod släckt

i Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i 5 sekunder. Lysdioden lyser med fast rött sken när kameran startar upp.

Slovenčina

1 Inštalácia kamery

Skontrolujte, či je montážny povrch dostatočne pevný na to, aby udržal trojnásobnú hmotnosť kamery. Podrobný postup montáže uvádza **časť 1**.

2 Získanie aplikácie Imou Life

Naskenujte kód QR **v časti 2** alebo vyhľadajte „Imou Life“ a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Vytvorte si účet a prihláste sa.

3 Nastavenie kamery

Pomocou aplikácie naskenujte kód QR na tele zariadenia alebo na obale tejto príručky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie (**pozrite si časť 3**).

Stav LED	Stav zariadenia
Zelená	Blikanie Prípravené na nastavenie zariadenie
	Neprerušovane Funguje správne
	Blikanie Sieť odpojená
Červená	Nepodarilo sa nastaviť zariadenie
	Neprerušovane Spúšťanie
	Zlyhanie zariadenia
Zelená a červená	Aktualizácia firmvéru
Vypnuté	Vypnut
	/ LED je vypnuté

i Ak potrebujete obnoviť nastavenia kamery, stlačte a podržte tlačidlo na obnovenie nastavenia na 5 s. Pri spúšťaní kamery bude indikátor LED svietiť neprerušovane načerveno.

Lietuvių

1 Kameros įrengimas

Įsitinkinkite, kad tvirtinimo paviršius yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų tris kartus didesnę už kamerą svorį. Išsamią informaciją apie įrengimo procesą žr. **1 dalyje**.

2 Gaukite „Imou Life“ programą

Nuskaitykite QR kodą **2 dalyje** arba ieškokite „Imou Life“, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte. Sukurkite paskyrą ir prisijunkite.

3 Nustatykite kamerą

Naudodami programėlę nuskaitykite QR kodą, esantį ant įrenginio korpuso arba šio vadovo viršelyje, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte sąrangą (**žr. 3 dalį**).

LED būseną	Įrenginio būseną
Žalia	Blykčioja Parengta nustatyti įrenginį
	Šviečia Veikia tinkamai
	Blykčioja Tinklas atjungtas
Raudona	Įrenginio nustatyi nepavyko
	Įkraunama
	Šviečia Įrenginys blogai veikia
Žalia ir raudona	Programinės aparatinės įrangos naujinimas
Nedega	/ Maitinimas išjungtas
	LED išjungtas

i Jei reikia iš naujo nustatyti kamerą, paspauskite ir 5 s palaikykite nuspaudę nustatymo iš naujo mygtuką. Kai kamera perkraunama, LED pradeda šviesti raudonai.

Dansk

1 Installation af kameraet

Kontroller, at monteringsoverfladen er stærk nok til at bære tre gange kameraets vægt. For nærmere oplysninger om fremgangsmåden, **se afsnit 1**.

2 Hent appen Imou Life

Scan QR-koden **se afsnit 2**, eller søg efter "Imou Life" for at downloade og installere appen. Opret en konto, og log ind.

3 Opsætning af kameraet

Scan QR-koden på enhedens kabinet eller på omslaget til denne vejledning med appen, og følg dernæst vejledningen på skærmen for at færdiggøre opsætningen (**se afsnit 3**).

LED-status	Enhedsstatus
Grøn	Blinker Klar til opsætning af enheden
	Ensfarvet Fungerer korrekt
	Blinker Nettetværk afbrudt
Rød	Opsætning af enhed mislykkedes
	Ensfarvet Starter op
	Fejlfunktion på enhed
Grøn og rød	Opdaterer firmware
	Skitfevis
Fra	/ Sluk
	LED-kontrollampe slukket

i Hvis du skal nulstille kameraet, skal du trykke på nulstillingsknappen i 5 sekunder. LED-kontrollampen lyser konstant rødt, når kameraet starter.

Srpski

1 Postavite kameru

Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere. Detalje o postupku postavljanja potražite u **1. delu**.

2 Nabavite aplikaciju Imou Life

Skenirajte QR kod **u 2. delu** ili potražite „Imou Life“, pa preuzmite i instalirajte aplikaciju. Otvorite nalog i prijavite se.

3 Podesite kameru

Pomoću aplikacije skenirajte QR kod na kućištu uređaja ili na naslovnoj stranici ovog vodiča, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili podešavanje (**pogledajte 3. deo**).

Status LED lampice	Status uređaja
Zelena	Treptanje Uređaj je spreman za konfigurisanje
	Bez prekida Pravilan rad
	Treptanje Ne postoji veza sa mrežom
Crvena	Konfigurisanje uređaja nije uspeo
	Bez prekida Podizanje sistema
	Uređaj je neispravan
Zelena i crvena	Ažuriranje firmvera
Isključeno	/ Isključivanje
	LED lampica je isključena

i Ako treba da resetujete kameru, pritisnite dugme za resetovanje i držite ga 5 sekundi. LED lampica svetli crveno bez prekida kad se kamera ponovo pokreće.

Ελληνικά

1 Εγκατάσταση της κάμερας

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στήριξης είναι αρκετά ισχυρή ώστε να κρατάει τρεις φορές το βάρος της κάμερας. Για τη λεπτομερή διαδικασία εγκατάστασης, **βλ. μέρος 1**.

2 Αποκτήστε την εφαρμογή Imou Life

Σαρώστε τον κωδικό QR **στο μέρος 2** ή αναζητήστε το «Imou Life» για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.

3 Ρύθμιση της κάμερας

Σαρώστε τον κωδικό QR στο σώμα της συσκευής ή στο εξώφυλλο αυτού του οδηγού με την εφαρμογή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση (**βλ. μέρος 3**).

Κατάσταση LED	Κατάσταση συσκευής
Πράσινο	Αναβοσβήνει Ετοιμότητα για ρύθμιση της συσκευής
	Συμπαγές Κανονική λειτουργία
	Αναβοσβήνει Δίκτυο αποσυνδεδεμένο
Κόκκινο	Αποτυχία ρύθμισης της συσκευής
	Συμπαγές Εκκίνηση
	Δυσλειτουργία συσκευής
Πράσινο και Κόκκινο	Εναλλασσόμενο Ενημέρωση υλικολογισμικού
Απενεργοποιημένη	/ Απενεργοποίηση
	LED απενεργοποιημένο

i Σε περίπτωση που χρειάζεται να επαναφέρετε την κάμερα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED γίνει σταθερά κόκκινη κατά την εκκίνηση της κάμερας.

1 Montere kameraet

Sørg for at monteringsoverflaten er sterk nok til å holde tre ganger vekten til kameraet. Se **del 1** for detaljert installasjonsprosess.

2 Hent Imou Life-appen

Skanne QR-koden **på del 2** eller søk etter «Imou Life» for å laste ned og installere appen. Opprett en konto oglogg inn.

3 Oppsett av kameraet

Skann QR-koden på hoveddelen av enheten eller på omslaget til denne veiledningen med appen. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet (**se del 3**).

LED-status	Enhetens status
Grønn	Blinkende Klar til å konfigurere enheten
	Fast Fungerer som det skal
	Blinkende Nettverk frakoblet
Rød	Oppsettet av enheten mislyktes
	Fast Oppstart
	Enhetsfeil
Grønn og rød	Oppdaterer fastvaren
	Vekslende
Av	/ Slå av
	LED-slått av

i Hvis du må tilbakestille kameraet, trykker og holder du tilbakestillingsknappen i 5 s. LED-lyset lyser konstant rødt når kameraet starter opp.

Română

1 Instalarea camerei

Asigurați-vă că suprafața de montare este suficient de puternică pentru a susține de trei ori greutatea camerei. Pentru un proces de instalare detaliat, vă rugăm să continuați prin **a se vedea partea 1**.

2 Descărcați aplicația Imou Life

Scanați codul QR **partea 2** sau "Imou Life" pentru a descărca și a instala aplicația. Creați un cont și conectați-vă.

3 Configurați camera

Scanați codul QR de pe corpul dispozitivului sau de pe coperta acestui ghid cu aplicația, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea (**a se vedea partea 3**).

Stare LED	Stare dispozitiv
Verde	Intermitent Pregătit pentru configurarea dispozitivului
	Solid Funcționează corespunzător
	Intermitent Rețeaua este deconectată
Roșu	Configurarea dispozitivului nu a reușit
	Solid Pomeste
	Defecțiune a dispozitivului
Verde și roșu	Actualizare firmware
	Alternativ
Oprit	/ Alimentare oprită
	LED stins

i Dacă trebuie să resetați camera, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 10 s. LED-ul va deveni roșu continuu când camera va porni.

Български

1 Инсталиране на камерата

Уверете се, че монтажната повърхност е достатъчно здрава, за да издържи три пъти теглото на камерата. За подробности относно процеса на инсталиране вижте **вижте част 1**.

2 Изтеглете приложението Imou Life

Сканирайте QR кода (**на част 2**) или потърсете „Imou Life“, за да изтеглите и инсталирате приложението. Създайте акаунт и влезте в него.

3 Настройване на камерата

Сканирайте QR кода, посочен на корпуса на устройството или на корицата на настоящите наръчствия за приложението и след това следвайтеинструкциите на екрана, за да завършите настройката (**вижте част 3**).

Светлинен индикатор за състояние	Състояние на устройството
Зелен	С примигване Готовност за настройка на устройството
	Плътно Работи изправно
	С примигване Изключена мрежа
Червено	Неуспешно настройване на устройството
	Плътно Стартиране
	Неизправност на устройството
Зелено и червено	Актуализиране на фирмуера
	Променищо се
Изкл	/ Изключване
	Изключен светлинен индикатор

i Ако е необходимо да нулирате камерата, натиснете и задръжте бутона за нулиране за 5 секунди. Светлинният индикатор светва в пълен червен цвят при зареждане на камерата.

Norsk

1 Asenna kamera

Varmista, että asennuspinta on riittäväen vahva kestämään kameran painon kolminkertaisesti. Katso tarkemmat asennustiedot **osasta 1**.

2 Asenna Imou Life -sovellus

Skannaa QR-koodi **osassa 2** tai etsi nimellä "Imou Life" ladataksesi ja asentaaaksesi sovelluksen. Luo tili ja kirjaudu sisään.

3 Kameran määrittäminen

Skannaa laitteen rungossa tai tämän oppaan kannessa oleva QR-koodi sovelluksella ja suorita sitten määrittys loppuun noudattamalla näyttön ohjeita (**katso osa 3**).

LED-tila	Laitteen tila
Vihreä	Vilkkuva Valmis määrittämään laitteen
	Kiinteä Toimii oikein
	Vilkkuva Verkkoyhteys katkaistu
Punainen	Laitteen määrittäminen epäonnistui
	Kiinteä Käynnistyy
	Automaati
Vihreä ja punainen	Laitteen toimintahäiriö
	Vaihtuva Laitteohjelmiston päivitys
Pois	/ Virta pois päältä
	LED sammutettu

i Jos sinun täytyy nollata kamera, pidä nollauspainiketta painettuna 5 sekunnin ajan. LED palaa punaisena, kun kamera käynnistyy uudelleen.

Magyar

1 Kamera felszerelése

Ellenőrizze, hogy a szerelési felület képes-e megtartani a kamera súlyának háromszorosát. A részletes telepítési folyamatot **lásd: 1. rész**.

2 Töltse le az Imou Life alkalmazást

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot **lásd: 2. rész**, vagy keressen rá az „Imou Life”-ra. Hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be.

3 A kamera beállításá

Olvassa be az eszközön vagy az útmutató borítóján található QR-kódot az alkalmazással, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez (**lásd: 3. rész**).

LED állapot	Készülék állapota
Zöld	Villogó A készülék telepítésre készen
	Folyamatos Megfelelő működés
	Villogó Nincs sikeresít kapcsolat
Vörös	Nem sikerült a készülék telepítése
	Folyamatos Indítás
	Készülékhiba
Zöld+Vörös	Belső vezérlőprogram frissítése
	Váltakozó Kikapcsolás
Ki	/ LED kikapcsolva

i Ha újra szeretné indítani a kamerát, nyomja le a reset gombot 5 másodpercre. Az indítás közben a LED folyamatos vörös színben világít.

Slovenščina

1 Namestitev kamere

Prepričajte se, da je montážna površina dovolj močna, da zdrži trikratno težo kamere. Za podrobni postopek namestitve glejte **1. del**.

2 Pridobite aplikacijo Imou Life

Skenirajte kodo QR **2. del** ali poiščite "Imou Life" za prenos in namestitev aplikacije. Ustavrite račun in se prijavite.

3 Nastavitev kamere

Skenirajte kodo QR na ohišju naprave ali na naslovnici tega vodnika z aplikacijo, nato pa sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve (**glejte 3. del**).

Stanje LED diode	Status naprave
Zelena	Utripajoče Pripravljeno za namestitev naprave
	Neprekinjeno Deluje pravilno
	Utripajoče Povezava z omrežjem je prekinjena
Rdeča	Neprekinjeno Naprave ni bilo mogoče nastaviti
	Neprekinjeno Zagon
	Okvara naprave
Zelena in rdeča	Posodabljanje strojne programske opreme
	Izmenično
Izklopljeno	/ Izklopljena
	LED-lučka izklopljena

i Če morate ponastaviti kamero, pritisnite in 5 s držite gumb za ponastavitev. Ko se kamera zažene, LED dioda sveti rdeče.

עברית

1 התקן את המצלמה

בדוק כדי לוודא שמשטח ההרכבה חזק מספיק כדי לשאת גופים שמשקלם פי שלושה ממשקל המצלמה. לעיון בהוראות התקנה מפורטות **ראה חלק 1**.

2 קבלת האפליקציה Imou Life

סרוק את קוד QR **בחלק 2** או חפש אחר היישומן "Imou Life" כדי להוריד את היישומון ולהתקין אותו. יש ליצור חשבון ולהתחבר.

3 כינון המצלמה

סרוק עם היישומון את קוד QR שעל גוף ההתקן או על העטיפה של המדריך הזה ובצע את ההוראות המוקרנות על המסך כדי להשלים את הכינון (**ראה חלק 3**).

סטטוס נורת LED	סטטוס התקן
מרחבה ירחק	מוכן לכינון ההתקן
מבופן רציף	פועלת כשורה
	רשת מנותקת
	התקנת המכשיר כושלה
	מתבהב
באופן רציף	אתחול
לסירוגין ירחק ויחדם	תקלת התקן
	עדכון קושחה
	כבה
כבוי	הנורת כבתה

i אם נדרש איפוס המצלמה, יש לחוץ באופן ממושך על לחצן האיפוס למשך 5 ש"ע עד שהנורת תאיר באדום יציב בעת אתחול המצלמה.

Latviski

1 Uzstādiet kameru

Pārīcinieties, ka montāžas virsma ir pietiekami izturīga, lai noturētu svaru, kas trīs reizes pārsniedz kameras svaru. Detalizētu informāciju par uzstādīšanas procesu **skatiet 1. daļā**.

2 Imou Life lietotnes iegūšana

Skenējiet QR kodu **2. daļā** vai meklējiet "Imou Life", lai lejupielādētu un uzstādītu lietotni. Izveidojiet kontu un piesakieties.

3 Kameras iestatīšana

Izmantojiet lietotni, noskenējiet QR kodu, kas redzams uz ierīces korpusa vai šīs rokasgrāmatas vāka, tad sekojiet ekrānā redzamajām norādēm, lai pabeigtu iestatīšanu (**skatiet 3. daļu**).

LED stāvoklis	Ierīces stāvoklis
Zaļš	Mirgojošs Gatavs iestatīt ierīci
	Nepārtraukts Darbojas pareizi
	Mirgojošs Tīkls atvienots
Sarkans	Neizdevās iestatīt ierīci
	Nepārtraukts Sāknēšana
	Kēšulēkhiba Ierīces disfunkcija
Zaļš un sarkans Mainīgs	Programmaparatūras atjaunināšana
Izslēgts	/ Izslēgt
	LED izslēgts

i Ja nepieciešams atiestatīt kameru, nospiediet un 5 sek. turiet nospiestu atiestatīšanas pogu. LED iedegas sarkanā krāsā, kad kamera tiks sāknēta.

Hrvatski

1 Instaliranje kamere

Pazite da je površina za montažu dovoljno snažna da može nositi trostruku težinu kamere. Za detaljan postupak instaliranja **pogledajte dio 1**.

2 Dohvatite aplikaciju Imou Life

Skenirajte QR kod na **dijelu 2** ili potražite „Imou Life“ da preuzmete i instalirate aplikaciju. Izradite račun i prijavite se.

3 Postavljanje kamere

Pomoću aplikacije skenirajte QR kod na kućištu uređaja ili na naslovnici ovog vodiča, a zatim pratite upute na zaslonu da dovršite postavljanje (**pogledajte dio 3**).

LED žaruljica statusa	Status uređaja
Zeleno	Trepereće Spremno za postavljanje uređaja
	Postojano Ispravan rad
	Trepereće Mreža nije povezana
Crveno	Postavljanje uređaja nije uspjelo
	Postojano